

▶ El Winche o Cabrestante Megapod de Allman es resistente, versátil y económico. Sirve para elevar, bajar y dar posicionamiento de personal y materiales dentro de espacios confinados.

WINCHE ALLMAN



REFERENCIA

11HW130

CODIGO

071354183918

CARACTERÍSTICAS:

▶ Viene con un MODO DE CARRETE INDEPENDIENTE para una instalación rápida y fácil del Winche. El PN 818 también está equipado con un mecanismo de freno secundario que reduce el impacto de carga dinámica que siente el usuario en caso de caída.

▶ Para ser utilizado para elevar o bajar personal o material en espacios confinados.

▶ Equipado con la placa de montaje con cuatro pernos para montar en Megapod SA 17 y SA17 (W).

▶ Viene con cable de acero galvanizado de 1/4 "de diámetro.

▶ Consta de un gancho de seguridad giratorio de acero (PN 144) como conector.

▶ Capacidad máxima de carga de elevación: 310 lbs
Cumple con ANSI Z 359.4-2014.

▶ Para ser utilizado con SRL cuando se despliega para subir o bajar de persona

▶ También disponible con SS Wire Rope en lugar de GI. Las referencias respectivas con cable de acero SS serán PN 818 SS Soporte de dispositivo mecánico de montaje rápido.

Árbitro. No.	Longitud
PN 818	Hasta 130 pies

CERTIFICACIONES:

ANSI Z 359.4-2013.

ANSI Z359.1




1 - El tripode debe montarse donde se pueda nivelar usando los ajustes de la pierna.




3 - Coloque el tripode de modo que la línea de vida esté directamente sobre el área de trabajo prevista cuando se instale.



5 - Las clavijas en las patas del tripode deben estar firmemente bloqueadas para soportar la carga prevista.



2 - Evite colocar el tripode donde la línea de trabajo pueda desgastarse contra bordes filosos.



4 - La superficie de montaje sobre la que se monta el tripode debe cumplir con fuerzas mínimas de carga estática de al menos 2,500 lbs (10kN) para el personal de Riding & Rescue



6 - Nunca permita que la línea de trabajo se extienda fuera de las patas del tripode. La inclinación del tripode podría ocurrir.

EMPAQUE:

Caja individual con manual incluido.

MANTENIMIENTO:

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso, o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación. En conformidad con la inspección y recertificación anual por una persona autorizada del fabricante, realizar inspección cada vez que se utilice el equipo.

ADVERTENCIA:

Toda instalación, armado y uso de los sistemas retráctiles deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada. El uso del equipo en aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de conexión.

Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto. No exponer a sustancias químicas, productos corrosivos, exceso de calor, descargas eléctricas, bordes y superficies punzantes y abrasivas. Este folleto se ha preparado con fines de información general y no debe constituir la base de ninguna situación específica sin el asesoramiento técnico y legislativo adecuado. excluimos expresamente la responsabilidad por cualquier inexactitud o error en la máxima medida permitida por la ley. Si necesita más asesoramiento sobre cualesquiera de los asuntos tratados aquí, puede ponerse en contacto con un miembro de nuestro equipo técnico.

GARANTIA:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@allmansafety.com El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.