



+ Ver más

Familia De Producto

Quiet

Diseño sin rollos para lograr una fácil manipulación y un mejor calce



SKUs & información para ordenar

	<p>QD30</p>	<p>Quiet: con cordón NRR 26</p>
	<p>QD30-RC</p>	<p>Quiet: con cordón NRR 26</p>
	<p>QD30-LG</p>	<p>Quiet (talla grande): con cordón NRR 26</p>
	<p>QD30-RC-LG</p>	<p>Quiet (talla grande): con cordón NRR 26</p>

Quiet

	QD1-LG	Quiet (talla grande): sin cordón NRR 26
	QD1-RC-LG	Quiet (talla grande): sin cordón NRR 26
	QD30-RC-SM	Quiet (talla pequeña): con cordón NRR 26
	QD30-SM	Quiet (talla pequeña): con cordón NRR 26
	QD1-RC-SM	Quiet (talla pequeña): sin cordón NRR 26
	QD1-SM	Quiet (talla pequeña): sin cordón NRR 26
	QD1	Quiet: sin cordón NRR 26
	QD1-RC	Quiet: sin cordón NRR 26
	QD-1-DS	Quiet: reposición a granel de tapones sin cordón con dispensador Leight Source 500 NRR 26

Vista General

Características Importantes

- El diseño sin rollos patentado es fácil de manipular y de ajustar
- La forma contorneada se adapta cómodamente a los contornos del conducto auditivo
- La suave protección no irritante proporciona comodidad para todo el día y es fácil de limpiar para alcanzar un uso prolongado
- El vástago de inserción integrado permite una inserción rápida y sencilla

Industrias Recomendadas/Uso

- Productos químicos
- Fabricación
- Servicios médicos
- Minería
- Servicios municipales
- Área farmacéutica
- Transporte

Riesgos

- Ruido

regulaciones

- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)
- ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)

marca histórica

Howard Leight

especificaciones

Color	Naranja
Forma	Campana
Material	Vinilo
Opciones de empaque	• Bolsa de polietileno • Reposición a granel con dispensador Leight Source 500
Opciones de cordón	• Sin cordón • Cordón de polietileno
NRR	26

Capacitación & adecuado uso

1. Mientras sostiene el vástago, coloque una mano sobre la cabeza y suavemente estire la parte superior de la oreja hacia arriba y hacia atrás.
2. Coloque el tapón para oídos de modo que todos los rebordes queden correctamente ubicados en el conducto auditivo.
3. Cuando el tapón para oídos se coloca correctamente, la punta del vástago se puede ver cuando usted es observado de frente.
4. Colocación correcta: si aparentemente uno o ambos tapones para oídos se han colocado apropiadamente, proceda a retirarlos y colocarlos nuevamente.
5. Extracción: gire suavemente el tapón para oídos y tire lentamente de éste hacia fuera para poder extraerlo.
6. Verificación acústica: en un entorno ruidoso, con los tapones para oídos colocados, cúbrase los oídos con las manos y luego retírelas. Los tapones para oídos deben obstruir el ruido de modo que al cubrirse los oídos con las manos no se perciba una diferencia considerable en el ruido.

información adicional

Cuidado y mantenimiento

- Inspección: antes de la colocación, verifique los tapones para oídos para detectar indicios de suciedad, daños, deformaciones o rigidez extrema; deséchelos de inmediato si su estado no es normal.
- Limpieza: lave los tapones para oídos de uso múltiple únicamente con jabón suave o agua tibia. Séquelos suavemente con una toalla y guárdelos en una caja cuando no se utilicen. No aplique otras sustancias debido a que es posible que los tapones para oídos se degraden y su función se vea afectada.
- Higiene: si se brinda un mantenimiento adecuado, los tapones para oídos de uso múltiple pueden tener una vida útil de 2 a 4 semanas.