

Cartridges



MOLDEX
Ideas that wear well.



Cartuchos Series 7000/9000

Cartucho Formaldehído 7500

Compatibles con Pieza Facial Moldex de Media Cara Serie 7000 o Cara Completa Serie 9000.

Información General

Cartucho 7500 Moldex, contra Formaldehído. Úselo con Respirador de Media Cara Serie 7000 o Respirador Cara Completa Serie 9000.

Ventajas sobre el uso de cartuchos Moldex:

Perfil bajo, cartucho colocado en ángulo bajo para un campo de visión más amplio para el usuario.

Posee sencillo montaje de cartucho tipo bayoneta, lo que garantiza una fácil colocación.

Menor peso al usar cartuchos para gases/vapores en conjunto con pieza facial de Media Cara Serie 7000 o Cara Completa Serie 9000. Además, el peso se distribuye equitativamente, sin puntos de presión.

Aplicaciones

Síntesis de resinas, de formaldehídos, manufactura de textiles, operaciones de curtido, manufactura de tablonos, contrachapado, lijas, esmerilado de rines, embalsamado.

Aprobado por NIOSH para:

Formaldehídos.

*Todos los productos y empaques Moldex son libres de PVC (PVC FREE).

Características

- Cartuchos 7500 son diseñados para utilizarse en conjunto con Piezas Faciales de Serie 7000 o 9000 de Moldex.
- Es compatible filtros Moldex # 8910 N95, 8970 R95, o 7940 P100.
- Pieza facial elaborada de Elastómero sintético.
- Elemento filtrante de Carbón Activado.
- Cartuchos color Verde Claro.
- Diseño estilizado, de máxima duración y ultraligeros.

Empaque

Código del producto	Descripción	Presentación /Cantidad	Cant. Por Cartón
7500	Cartucho Formaldehídos	1 Par por Bolsa	30 Bolsas
0074	Empaques de Sello Pieza Facial	20 por Bolsa	1 Bolsa

Advertencias para el usuario

1. El respirador no provee oxígeno y no debe de ser usado en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si algún peligro físico ocurre, por ejemplo, respirar con dificultad, vértigos, o náuseas.
3. Deje el área contaminada y sustituya el respirador y/o el cartucho o filtro si está dañado, torcido o si este no está perfectamente ajustado, si usted siente, huele, o se encuentra irritado por los contaminantes, o si la respiración se dificulta.
4. No altere, modifique o abuse de este respirador.
5. Almacene el respirador en un bolso sellado que esté limpio, seco y no esté contaminado por el área.
6. Deseche la pieza facial, y/o cartuchos y discos/filtros de acuerdo a las políticas y reglas locales del Empleador.
7. Cuando están presentes neblinas de aceite, solas o en combinación con sólidos particulares, no utilice los filtros R o el P por un periodo largo de ocho horas de trabajo. Disponga del uso no más de ocho horas después de su primer uso. No se exceda 10x PEL o un total de 200 mg de cargamento por respirador, cualquiera es más bajo. Es la responsabilidad del usuario saber el PEL y la concentración del contaminante, el máximo índice de trabajo, y cualquier otra área de trabajo que especifique información que calcule la carga del filtro. Donde estén presentes neblinas de aceite, no utilice filtros N.
8. Deseche todos los cartuchos y filtros N, R, P no más treinta días después de su primer uso, y/o de removerlos de sus bolsas selladas.
9. Utilice cartuchos, filtros, y piezas faciales antes del "Úsease antes" caducidad impresa en la caja o en el bolso.

Garantía limitada

AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR

Esta garantía limitada se ofrece en lugar de las garantías de comercialización, adecuadas para fines particulares y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No existe ningún otro tipo de garantía que se extienda más allá de la descripción de la misma. Los productos vendidos estarán cuidadosamente regidos por las normas físicas y especificaciones de Moldex.

Soluciones Exclusivas: Daños y perjuicios por el incumplimiento de esta garantía limitada se limitan a la sustitución de la cantidad de productos Moldex que hayan demostrado ser producidos defectuosamente. Salvo lo dispuesto anteriormente, Moldex no puede ser considerado susceptible legalmente o responsable de ninguna pérdida, daño o responsabilidad, directa, indirecta, incidental, especial o consecuente, derivada de la venta, uso o mal uso, o la imposibilidad de utilizar productos por el usuario.

Para mayor información

MÉXICO/ AMÉRICA LATINA

Moldex-Metric, International LLC

TEL: +52 (442) 234-1230

FAX: +52 (442) 234-1231

E-mail: ventasamlat@moldex.com

www.moldex.com/es