

Mellows®

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

6840 Mellows
con Cordón

NRR
30
dB



6820 Mellows
sin Cordón

AJUSTE SUAVE Y CÓMODO

Los tapones auditivos Mellows® están hechos de espuma extra-suave y super ligera. Su forma cónica se ajusta fácilmente en el canal auditivo y sella de manera suave y cómoda sin presión. Son tan cómodos que olvidará que está usando tapones auditivos.

USO DIARIO

La baja presión y su diseño pequeño es perfecto para extensos periodos de uso. Los tapones auditivos Mellows® brindan un máximo confort con la protección adecuada para áreas o ambientes con un alto nivel de ruido.

NRR 30. NRR PROBADO INDEPENDIENTEMENTE

Los Mellows son sometidos a pruebas independientes según ANSI S3.19-1974. Sabes que estas obteniendo una excelente protección contra el ruido industrial.

COLOR RADIANTE Y DE ALTA VISIBILIDAD

El color naranja brillante hace que los controles de cumplimiento sean fáciles y rápidos.

DISPONIBLE EN DISPENSADOR PLUGSTATION

Moldex ofrece la conveniencia, mayor cumplimiento y ahorro de costos con nuestro popular dispensador de tapones auditivos, el PlugStation con Mellows tapones auditivos de espuma, sin cordón. Con el PlugStation puedes colocarlos en todos los lugares que sean necesarios. Plugstation da la conveniencia, facilidad de uso y alta visibilidad que llevan a un mayor cumplimiento y al brindar un acceso rápido a los trabajadores también ahorra tiempo de trabajo.

- Cumplimiento: alta visibilidad para aumentar el conocimiento del programa de conservación de la audición.
- Conveniencia: Coloque un PlugStation en cualquier lugar que se necesiten.
- Ahorro de costos: los trabajadores toman un par a la vez para que no haya desperdicio de múltiples pares.

CARACTERÍSTICAS:

- Probados independientemente de acuerdo con ANSI S3.19-1974, NRR 30
- Espuma extra suave y ligera para el uso diario.
- El color naranja de alta visibilidad hace que las verificaciones de cumplimiento sean rápidas y fáciles.
- Forma cónica para una fácil inserción y extracción.
- Permite adaptarse a canales auditivos muy pequeños.
- Superficie lisa, no irrita.
- 100% libre de PVC.



6846 Mellows PlugStation
sin Cordón / 250 Pares



6847 Mellows PlugStation
sin Cordón / 500 Pares

MOLDEX®
Ideas that wear well!



TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

# MODELO	EMPAQUE	CARTÓN
6820 Mellows, sin Cordón	200 Pares por Caja	10 Cajas por Cartón
6840 Mellows, con Cordón	100 Pares por Caja	20 Cajas por Cartón
6846 Mellows PlugStation, sin Cordón	250 Pares por Dispensador	6 Dispensadores por Cartón
6847 Mellows PlugStation, sin Cordón	500 Pares por Dispensador	4 Dispensadores por Cartón

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
3. La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia
4. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
5. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
6. Si no se siguen todas las instrucciones podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
7. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado
8. Los taponos auditivos Mellows sólo deben utilizarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud locales aplicables.
9. El incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves o la muerte.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 ó en México 01-800-836-5654 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es

Mantenga los taponos auditivos lejos de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y crear un peligro de asfixia.



Distribuido por:



MOLDEX-METRIC, INC.
10111 West Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550/512
Fax: +1 (310) 837-9563

ATTENUATION DATA

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB)	26.2	32.3	41.0	37.8	38.3	47.3	47.7	48.0	45.7	NRR 30	CSA AL
Standard Deviation (dB)	3.4	4.0	4.4	3.7	2.5	4.6	3.4	3.5	4.3		



Printed on Recycle