

# ARNES DE CUERPO COMPLETO

# AM ALLMAN



## COD. PRODUCTO

# APA4A

## COD. CERTIFICACIÓN

# APA4A-P3XBBB10

## CERTIFICACIÓN



## PUNTOS DE CONEXIÓN



## DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo de cuatro argollas, Modelo diseñado en X, fabricado en cinta plana bicolor 45mm. poliéster (Rojo y borde Negro). Para facilitar su postura cuenta con cierre y regulación en cintura y piernas mediante hebillas de dos piezas metálicas.

Las argollas se ubican en: espalda (Argolla D grande), pecho (X)(Argolla D chica metálica) y ambos lados de la cintura (dos argollas D chica)

La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída. Incluye cinturón con apoyo lumbar.

## ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Cinta de seguridad 45mm poliéster. (Rojo y Borde Negro), Argolla D , Hebillas de dos piezas.

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas:

ANSI Z359.11-2014 y ANSI A10.32-2012

Cinta de seguridad 45mm: Ruptura 2720/3105kgf. (Req. min.: 2268kgf.)

Argolla D Metálicas: Sin deformación 2 100kgf. (Req.m in.:1 814kgf.)

Hebillas de dos piezas: Sin deformación 2100kbf. (Req.m in.:1 814kgf.)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;

ICONTEC.

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER desde el mosquetón del amortiguador.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan roedores, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

## ACCESORIOS

- >Amortiguador del impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- >Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#.
- >Cabos de Amarre, Mod's: CAAS#, CAAR#.
- >Autoretractil, Mod's: RET#.
- >Deslizadores, Mod's: DEC#.



## POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.