



LÍNEA RESPIRATORIA

REF:500484

CARTUCHO G03 PARA GAS ÁCIDO/VAPOR ORGÁNICO



ADVERTENCIA

Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos contaminantes del aire. Antes de usarlo, lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en el panfleto que se incluye con todas las caretas protectoras del respirador Gerson. No hacerlo podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

PROTECCIÓN

- Protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A-No debe usarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
- B-No debe usarse en atmósferas inmediatamente peligrosas a la vida o a la salud.
- C-No exceda las concentraciones de uso máximo establecidas por las normas reguladoras.
- D-Es imprescindible se reemplacen los cartuchos y los botes antes de que permitan la completa penetración de los contaminantes y las impurezas; se recomienda establecer un programa fijo de cambios o hacer cambios o hacer caso a los indicadores del equipo que señalan el fin de su eficacia.
- E-No usar y mantener debidamente este respirador podría resultar en lesiones o la muerte.
- F-Cumpla las instrucciones del fabricante para cambiar los cartuchos y/o filtros.
- G-Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, colocados, usados y mantenidos de acuerdo a la disposición correspondientes a la MSHA, OSHA y otras entidades.
- H-Nunca sustituya, modifique, agregue ni omita piezas. Use piezas de repuesto exactas en la configuración según lo especifica el fabricante.
- I- Consulte las instrucciones del usuario y/o manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- J- NIOSH no evalúa los respiradores para ser usados como máscaras de cirugía.
- K-Cumpla las recomendaciones del tiempo de servicio indicadas por el fabricante para este filtro de partículas específico.



CARTUCHO G03 PARA GAS ÁCIDO/VAPOR ORGÁNICO

PROTEGE CONTRA

- OV - Vapores orgánicos
- SD - Dióxido de sulfuro
- HC - Cloruro de hidrógeno
- CL - Cloro
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.

APLICACIONES

- Reducción de aluminio.
- Elaboración de químicos.
- Farmacéutica.
- Petroquímica.
- Laboratorios y papel.
- Pintura



LOUIS M. GERSON CO., INC.
MIDDLEBORO, MA U.S.A.
1-800-225-8623



Este cartucho ha sido aprobado solamente en las configuraciones siguientes:

| TC | PROTECCIÓN | CARTUCHO | CARETA PROTECTORA | | FILTROS | | | RETENEDOR | ADAPTADOR | PRECAUCIONES Y LIMITACIONES |
|----------|-----------------|----------|-------------------|---|---------|---|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | 9 | 9 | G | G | G | | | |
| | | G | 9 | 9 | G | G | G | 1 | 8 | |
| | | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | |
| | | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| | | | 0 | 0 | N | R | P | | | |
| 23C-1578 | OV/SD/HC/CL | X | X | | | | | | | A,B,C,D,E,F,G,H,I |
| 23C-2724 | OV/SD/HC/CL | X | | X | | | | | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I |
| 84A-0296 | N95/OV/SD/HC/CL | X | X | | X | | | X | | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5506 | N95/OV/SD/HC/CL | X | | X | X | | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-0233 | R95/OV/SD/HC/CL | X | X | | | X | | X | | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5501 | R95/OV/SD/HC/CL | X | | X | | X | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3334 | P95/OV/SD/HC/CL | X | X | | | | X | X | | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5511 | P95/OV/SD/HC/CL | X | | X | | X | X | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |